

Anleitung

Einbau der Türfeder bei Kaminkassetten FRAM K/70, FRAM K/75, FRAM K/80, FRAM K/95



